- ●自動保存設定(ℂ〒P.7-28)を「ON」にしているときは、操作できません。静止画の撮影前に、自動保存設定を「OFF」にしておいてください。
- ●以下の操作は、静止画撮影直後(P.7-10操作5、P.7-11操作3)の状態で行います。

アドレス帳 登録

写メールモードで撮影した静止画をアドレス帳に登録します。

○ (1秒以上)/ ② (機能) → 「圖アドレス帳登録」選択 → S / ③ →P.5-8操作4

サムネイル登録

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル (横120×縦160ドットの静止画) だけを、データフォルダのピクチャーフォルダに登録します。

○ (1秒以上)/炒(機能) →「■サムネイル登録」選択 → ⑤/⑥

サムネイル 90度回転

デジタルカメラモードで撮影したサムネイル(横120×縦160 ドットの静止画)を回転し、画像の向きを変えて登録できます。

- ○(1秒以上)/②(機能)→「2サムネイル90度回転」選択→⑤
- ●さらに回転するときは、□ (1秒以上)または⑥ (回転)を押します。
 - 回転後のサムネイル登録: S / ●

静止画撮影で利用できる機能

撮影前

撮影前に回または②(機能)を押すと、次の機能が利用できます。

| 画質設定 | | 画質を設定します。(<i>©</i> 定 P.7-26) | | | | | |
|-----------------------|---------|---|--|--|--|--|--|
| 撮 | 影サイズ設定 | 撮影する静止画のサイズを設定します。(CFP.7-27) | | | | | |
| Al | モード切替 | オートフォーカス撮影/マニュアル撮影を設定します。(<i>麾す P.7-24)</i> | | | | | |
| 光学ズームON/OFF | | 光学ズームを設定します。(©を P.7-24) | | | | | |
| モバイルライト | | モバイルライトの点灯(方法)/点灯時間/カラーを設定します。(<i>©</i> アア.7-25) | | | | | |
| シ | ーン別撮影 | 撮影環境に合わせて設定を変更します。(<i>贮</i> 定 P.7-27) | | | | | |
| 表 | 示切替 | 画面の表示を切り替えます。(<i>贮</i> 育 P.7-25) | | | | | |
| | タイマー設定 | セルフタイマーを設定します。(<i>©</i> a P.7-19) | | | | | |
| 殊 連写設定 | | 車写モードや連写スピードを設定します。(疋) P.7-22) | | | | | |
| 影 フレーム設定 [※] | | 画像にフレームを付けて撮影します。(<i>©</i> 音 P.7-20) | | | | | |
| 定 | 効果付き撮影※ | 画像に装飾効果を付けて撮影します。(<i>©</i> 音P.7-21) | | | | | |

[※] 写メールモードで利用できます。

| オ | シャッター音設定 | 撮影時のシャッター音を設定します。(<i>©</i> 27.7-26) |
|---------|-----------|---|
| フシ | 登録先 | 静止画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(で 37P.7-28) |
| E | 自動保存設定 | 撮影後自動的に静止画を保存するかどうかを設定します。(『全 P.7-28) |
| 設定 | オートリセット設定 | モバイルカメラを終了するとき、設定内容をリセットするかどうかを設定します。(『全子.7-29) |
| デ | ータ消去 | V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(で ア.7-32) |
| キー操作ガイド | | 現在の撮影モードで利用できるボタン操作を画面表示します。(<i>©</i> ア.7-29) |
| 明るさ設定 | | 明るさを調整します。(『 全 P.7-27) |
| カ | メラモード選択 | モバイルカメラの撮影モードを設定します。(🕰 P.7-29) |

撮影直後(静止画登録前)

静止画の撮影直後(登録前)に ②を長く(1 秒以上)押すか、 ②(機能)を押すと、次の機能が利用できます。

■写メールモード

| 同士一加井 | TT 0 = - + 17 10 = 3 + + + / 1/20 7 05) |
|----------|--|
| ■表示切替 | 画面の表示を切り替えます。(🖾 P. 7-25) |
| 2画像編集 | 撮影した静止画を編集します。(『全 P.13-22~P.13-29) |
| 3 登録先 | 静止画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(©3 P.7-28) |
| 4メール添付 | 撮影した静止画をメールに添付します。(『 ② P.7-39) |
| ■アドレス帳登録 | 撮影した静止画をアドレス帳に登録します。(🕰 P.7-12) |
| 6データ消去 | V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(<i>図</i> 27.7-32) |

■デジタルカメラモード

| ■サムネイル登録 | サムネイルだけを登録します。(© P.7-12) |
|-------------|---|
| 2サムネイル90度回転 | サムネイルを90度に回転して表示します。(CFP.7-12) |
| ■メール添付 | サムネイルまたは縮小した画像をメールに添付します。(<i>図</i> ´´´ P.7-41) |
| 4登録先 | 静止画の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(©3 P.7-28) |
| 『データ消去 | V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(©37.7-32) |
| 6表示切替 | 画面の表示を切り替えます。(<i>©</i> 百 P.7-26) |

便利な撮影方法

セルフタイマーで撮影する

| 写メールモード | 0 | デジタルカメラモード | 0 | ムービー写メールモード | 0 |
|---------------------|---|------------|---|-------------|---|
| モーションカメラ (MPEG) モード | 0 | ビデオカメラモード | 0 | | |

静止画や動画の撮影に、セルフタイマーを利用できます。

- ●以下の操作は、静止画撮影前 (P.7-10操作4、P.7-11操作2) または動画撮影前 (P.7-16 操作4) の状態で行います。
- ●お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
 - **1** □または❷(機能)を押す。
 - 動画の撮影時は、このあと操作3へ進みます。
 - 9「特殊撮影設定」を選び、⑤または●を押す。
 - 3「タイマー設定」を選び、⑤または●を押す。
 - , タイマー動作までの時間変更:「②時間設定」選択⇒⑤ / ●⇒時間選択⇒⑤ / ●
 - **▲「**IIIタイマー ON」を選び、Sまたは●を押す。
 - 「ឱ」が表示され、タイマーが設定されます。
 - セルフタイマーの解除:「**Mタイマー OFF**」選択⇒s / ●
 - **■** 画像を画面に表示し、Sまたは●を押す。

タイマー音が鳴り、タイマーが動作します。

- ●設定した時間後(お買い上げ時「10秒」)、静止画を撮影したときは撮影後の画像が表示され、動画を撮影したときは録画が始まります。
- ●タイマー動作中「S」または●を押すと、その時点で撮影され、タイマーは解除されます。
- 撮影のやり直し:タイマー動作中にC/②(取消)/ [2リア]
 - ■タイマーが解除されないまま、撮影できる状態に戻ります。
- ▲ 静止画を登録する
 - **■静止画を登録するときは、⑤または●を押す。**

タイマーは解除され、通常の静止画撮影画面に戻ります。

動画を登録する

- □撮影を終了するときは、⑤または●を押す。
 - 登録先をメモリカードに設定時: ⑤ / ⑥ (操作完了)
- ☑動画を登録するときは、「■完了」または「■登録」を選び、⑤または●を押す。

タイマーは解除され、通常の動画撮影画面に戻ります。

7 カメラを終了するときは、○を長く(1秒以上)押すか、⑤を押す。





- タイマー動作中に着信やアラーム動作があると、タイマーは解除されないまま、撮影は中止されます。
 - ■モーションカメラ (MPEG) モード/ビデオカメラモードで撮影中は、カメラを終了すると、アラームが動作します。
- タイマー動作中は、次の操作はできません。
 - ■明るさの調整、モバイルライトの点灯、撮影モードの変更

フレームを付けて撮影する

| 写メールモード | 0 | デジタルカメラモード | × | ムービー写メールモード × |
|---------------------|---|------------|---|---------------|
| モーションカメラ (MPEG) モード | X | ビデオカメラモード | X | |

- ●ウェブなどで入手した画像(透過PNG形式の画像)も、フレームとして利用できます。
- ●以下の操作は、静止画撮影前 (P.7-10操作4、P.7-11操作2)の状態で行います。操作後、撮影画面に戻りますので、P.7-10操作5 / P.7-11操作3以降を行ってください。
 - **1** ○または ② (機能)を押す。
- **7「③**特殊撮影設定」を選び、SIまたは**●**を押す。
- **3**「 **3**「 **3**フレーム設定」を選び、
 ⑤ または
 ⑥ を押す。
- ▲ あらかじめ登録されているフレームを利用する
 - □「□固定フレーム」を選び、⑤または⑥を押す。
 - **囚フレームを選び、Sまたは●を押す。**

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

■ フレームの変更:(引または ⑥ (前へ) / 「▶ または ⑥ (次へ)

3⑤または●を押す。

オリジナルフレームを利用する

- **□「**図オリジナル」を選び、「S」または●を押す。
 - ●フレームに利用できない画像は、選択できません。
- **2**フレームを選び、Sまたは●を押す。

選んだフレームの付いた画像が表示されます。

■ フレームの変更: 0/0(戻る) →画像選択→ 1/0

- **3** 家または●を押す。
 - ●撮影サイズ「240×320」のときに、横120×縦160ドットよりも小さいフレームを選択すると、フレームは拡大して表示されます。

カスタムスクリーンを利用する(カスタムスクリーン設定中だけ)

■「■カスタムスクリーン」を選び、「S」または●を押す。

囚カスタムスクリーンを選び、Sまたは●を押す。

フレームを解除する

■「4OFF」を選び、⑤または●を押す。



装飾効果を付けて撮影する

| 写メールモード | 0 | デジタルカメラモード | × | ムービー写メールモード × |
|---------------------|---|------------|---|---------------|
| モーションカメラ (MPEG) モード | X | ビデオカメラモード | X | |

- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.7-10操作4、P.7-11操作2)の状態で行います。操作後、撮影画面に戻りますので、P.7-10操作5/P.7-11操作3以降を行ってください。
 - **1** □ または ② (機能)を押す。
 - 9「❸特殊撮影設定」を選び、⑤または●を押す。
 - **3**「4効果付き撮影」を選び、⑤または**⑥**を押す。
 - ▲ 装飾の種類を選び、Sまたは●を押す。
 - ●設定できる装飾の種類は、次のとおりです。

| セピア | セピア色で濃淡を表現します | | | |
|--------|----------------|--|--|--|
| モノクロ | モノクロで濃淡を表現します | | | |
| ネガポジ反転 | 色あいを反転します | | | |
| スケッチ | 絵画のようなイメージにします | | | |

- 装飾の変更: ④または⑥ (前へ) / ▶または⑥ (次へ)
- 効果付き撮影の解除:「**⑤OFF**」選択◆⑤ / ●
- 5 ⑤または●を押す。

選んだ装飾効果を付けて撮影できる状態になります。

静止画を連続して撮影する

| 写メールモード | 0 | デジタルカメラモード | 0 | ムービー写メールモード × |
|--------------------|---|------------|---|---------------|
| モーションカメラ (MPEG)モード | X | ビデオカメラモード | X | |

撮影前に連写モードを設定しておくと、静止画を連続して撮影できます。

- ●連写モードでは、1 枚目のシャッター(⑤または⑥)を押すと、あとは一定間隔で自動的に残りの回数分撮影されます。
- ●連写モードの種類と利用できる撮影モードは、次のとおりです。

| 連写モード | 概要 | 写メール モード | デジタルカメラ モード |
|-------------|---|-------------|----------------|
| 4枚連写ON | 4枚の静止画を連続して撮影し、4枚の静止 画と分割画像を作成します。 | 0 | %1 |
| 9枚連写ON | 9枚の静止画を連続して撮影し、9枚の静止 画と分割画像を作成します。 | 0 | × |
| 25枚高速連写ON | 25枚の静止画を連続して撮影し、25枚の静 止画と分割画像を作成します。 | * 2 | × |
| ブラケット連写ON | 画像の明るさやモバイルライトの色を変えて9枚の静止画を撮影し、9枚の静止画と分割画像を作成します。 | 0 | × |
| オーバーラップ連写ON | 連続して5枚の静止画を撮影し、5枚の静止 画と合成画像を作成します。 | 0 | × |

- ※1 撮影サイズ「480×640」で利用できます。
- ※2 撮影サイズ「240×320」では利用できません。
- 4枚連写/ 9枚連写では、設定した回数分シャッターを押す「**マニュアル**」にすることもできます。
- ●以下の操作は、静止画撮影前(P.7-10操作4、P.7-11操作2)の状態で行います。
 - **1** 🖸 または 🕑 (機能)を押す。
 - 9「⑧特殊撮影設定」を選び、⑤または●を押す。
 - **3**「❷連写設定」を選び、⑤または●を押す。
 - ▲ 写メールモードで設定する
 - ■「■4枚連写ON」~「■オーバーラップ連写ON」のいずれかを選び、Sまたは
 ●を押す。

「25枚高速連写」を選んだときは、連写モードマークが表示されたあと(で)?.7-

- 4)、撮影画面に戻ります。(スピードは変更できません。)
- 連写モードの解除:「OFF」選択⇒⑤ / (操作完了)

デジタルカメラモードで設定する

■「■4枚連写ON」を選び、⑤または⑥を押す。

連写モードの解除:「2OFF」選択⇒SI/●(操作完了)

5 連写スピードを選び、⑤または●を押す。

連写モードマークが表示され(**ご)P.7-4**)、撮影画面に戻ります。

お買い上げ時、連写スピードは「普通」または「通常」に設定されています。

▲ 画像を画面に表示し、Sまたは®を押す。

設定したスピードで連写撮影されます。

- ●手動(マニュアル)で撮影するとき(4枚連写/9枚連写)は、残りの回数分操作6 をくり返してください。
- 連写の中止:連写撮影中に□/②(停止)
 - ■中止前に撮影した枚数分の連写画像の登録:上記操作のあと⑤/●
- 連写の取消(マニュアル時): □(1秒以上)/⑥(取消)→「■YES 選択→「S]/⑥ (途中まで撮影した画像は消去されます。)

▼ 連写が終われば、分割画像または合成画像が表示され る。

デジタルカメラモードは、1枚目に撮影した静止画が表示されま

- 連写画像内の静止画の確認: ④ ▶ / 🚱
- 連写画像内の静止画を1枚ずつ登録: ④ ▶ / ◎ (画像選択: 分割画像も可能) ▶ □ (1秒以上) / ❷ (機能) ▶ 「■表示 画像登録 | 選択 ▶ 🛭 / 💿
- 連写画像内の静止画のメール送信: (1) / (2) → □ (1) が以 4枚連写の分割画像 上)/廖(機能)▶「2表示画像添付」選択▶S /● (画像サイズによっては、選択メニューが表示されます。)



♀ 画像を登録するときは、Sまたは●を押す。

連写モードのままで、元のカメラモードに戻ります。

- ●写メールモードは、分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が登録 されます。(登録場所:データフォルダ内の連写フォルダ)
- ●デジタルカメラモードは、1 枚ずつ個別に登録されます。(登録場所: デジタルカメ ラフォルダ)

② カメラを終了するときは、○を長く(1秒以上)押すか、⑥を押す。



- ●暗い所で撮影すると、明るい所で撮影するよりも連写スピードが遅くなることがあ
- ●モバイルライト点灯時は、連写スピードが遅くなることがあります。

■撮影直後に利用できる機能

画像登録前に 🖸 を長く(1秒以上)押すか、🕑 (機能)を押すと、次の機能が利用 できます。

| 11表示画像登録 | 表示している静止画を登録します。 |
|---------------|--|
| ②表示画像添付 | 表示している静止画をメールに添付します。 |
| 3 登録先 | 連写画像の登録先(V604SH/メモリカード)を設定します。(CFP.7-28) |
| 4データ消去 | V604SHまたはメモリカード内の静止画を消去します。(🕰 P.7-32) |
| 5 表示切替 | 画面の表示を切り替えます。(<i>定</i> P.7-25) |